



EINBAUANLEITUNG

SCHUTZDECKEL FÜR TÜLLEN-/ KUPPLUNGS- UND XXL-GEHÄUSE VARIANTEN A UND C

- 1) Rahmen im Gehäuse versenkt montiert und ohne Zusatzkodierung
→ Der Schutzdeckel kann unverändert verwendet werden



- 2) Rahmen ist erhöht im Gehäuse oder mit Zusatzkodierung montiert
→ Der Schutzdeckel muss angepasst werden:



Mit Hilfe einer Zange oder eines Schraubendrehers mit breitem Schlitzantrieb, können die Führungszapfen entfernt werden.